

TOP CLEANER

Detergente intensivo per pavimento in legno

Descrizione

TOP CLEANER è un detergente intensivo multiuso adatto alla pulizia di pavimenti in legno verniciati. Grazie alla sua composizione agisce in modo molto efficace anche su pavimenti in PVC, linoleum, melamminici, marmo, resina, etc, togliendo sporco, sgommate, segni vari senza lasciare aloni e profumando piacevolmente l'ambiente. TOP CLEANER è un detergente neutro additivato con speciali nanoparticelle che garantiscono alle superfici trattate una pulizia intensiva e prolungata nel tempo, anche in presenza di animali domestici.

Caratteristiche

Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	mocio, spugna
Eventuale diluizione	acqua
Resa	1 L / 70 m ²
Stabilità al magazzinaggio	1 anno ⁽¹⁾
Confezioni	1 L
Pulizia attrezzi	acqua

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10°C e i +25°C

Modalità d'uso

Versare 3 tappi misurino per ogni litro d'acqua. Per sporco intenso aumentare la concentrazione fino a 6 tappi misurino o intervenire localmente con prodotto non diluito. Utilizzare TOP CLEANER ogniqualvolta si desidera pulire il pavimento. Raccomandato anche per Alfred Spray Mop.

Avvertenze

Tenere lontano dai bambini. In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Elementi dell'etichetta

	· Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
--	--

Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:

http://www.chimiver.com/tds/IT_.pdf