

Scheda Tecnica

Cod. Art.: ARPM099X | Rev.: 2012-10-02

ADESIVER RPM

Adesivo autoespandente per riparazioni



⌘ Descrizione

ADESIVER RPM è un adesivo monocomponente autoespandente per riparazioni rapide. E' un polimero ad alta tenacità, duro e con alto potere adesivizzante.

⌘ Caratteristiche

Rapporto di catalisi	monocomponente
Temperatura di applicazione	+10°C ÷ +25°C
Applicazione	siringa
Pot-Life	n.a.
Tempo aperto massimo	n.a.
Indurimento	2 h ⁽¹⁾
Resa	n.a.
Colore	marrone
Eventuale diluizione	diluente DMC 50
Stabilità al magazzinaggio	6 mesi ⁽²⁾
Confezioni	0,5 kg
Pulizia attrezzi	diluente DMC 50 (ad adesivo fresco)

1 a 20°C e 65% di U.R.

2 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa tra i +10° e i +25°C

⌘ Modalità d'uso

Praticare in corrispondenza delle testate delle tavolette un foro con una punta da trapano Ø 3-4 mm fino al raggiungimento della caldana. Iniettare con una siringa alcune gocce d'acqua. Dopo circa 2 minuti, iniettare nello stesso foro 1-2 ml. di ADESIVER RPM. Durante la fase di indurimento ADESIVER RPM aumenta di volume, si raccomanda quindi di non eccedere con le quantità iniettate. Trascorso tale periodo, la tavoletta sarà tenacemente incollata al supporto. Un eventuale eccesso di ADESIVER RPM, dovrà essere rimosso con una lametta. Se la riparazione delle tavolette avvenisse a pavimento già verniciato, si consiglia di delimitare con nastro adesivo la zona interessata alla riparazione. Terminata l'opera di riparazione, effettuare la pulizia del prodotto non indurito con diluente poliuretano DMC 50. E' consigliabile, durante l'utilizzo di ADESIVER RPM, utilizzare tutti i sistemi di prevenzione personale.

⌘ Caratteristiche di pericolo

F
Xn

· Facilmente infiammabile.· Nocivo per inalazione e contatto con la pelle.· Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.· Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti.· Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.· Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

· Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.· Non respirare i gas, fumi, vapori, aerosoli.· Usare indumenti protettivi e guanti adatti.· In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta).· In caso di incidente per inalazione, allontanare l'infortunato dalla zona contaminata e mantenerlo a riposo.

Contiene: DIPHENYLMETHANE-4,4'-DIISOCYANATE ;
DIPHENYLMETHANEDIISOCYANATE, ISOMERS AND
OMOLOGUES ;

⌘ Web link

Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda tecnica, scaricabile dal seguente link:



http://www.chimiver.com/tds/IT_ADESIVER_RPM.pdf

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.